



ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



Παρασκευή Φαγητού: ΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σκοπός

Κόβει τρόφιμα, όπως σέλινο, κρεμμύδια, λάχανο, πατάτες, κρέατα, και παξιμάδια

Προφυλάξεις Ασφάλειας στη Χρήση του Εξοπλισμού

Να είστε πάντα προσεκτικοί με οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

- Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα μηχανήματα.
- Πριν συναρμολογήσετε, καθαρίσετε, ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό
 1. Σβήστε τη συσκευή.
 2. Σβήστε το διακόπτη του κυκλώματος*, το διακόπτη τοίχου ή βγάλτε την πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε την ασφάλεια του μηχανήματος για να αποφύγετε την επαφή με τις λεπίδες του κόφτη.
- Μην ανοίγετε τον κόφτη ή βάζετε τα χέρια σας σε οποιοδήποτε μηχανήμα σε λειτουργία για να ανακατέψετε το περιεχόμενο ή να καθοδηγήσετε το φαγητό.
 - ✓ Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το μπωλ και το καπάκι.
 - ✓ Χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα, όχι τα χέρια σας, για να απομακρύνετε φαγητό από το μπωλ.
- Ακολουθείτε πάντα διαδικασίες κλειδώματος και επισήμανσης στην εγκατάσταση εργασίας σας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Προφυλάξεις Ασφάλειας Τροφίμων

Για να αποφύγετε μολύνσεις

- Καθαρίστε και αποστειρώστε τον εξοπλισμό πριν τη χρήση του.
- Καθαρίστε και αποστειρώστε προσεκτικά μεταξύ χρήσεων και όταν χρησιμοποιείτε τον κόφτη για περισσότερα από ένα είδη.

Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία

1. Έχετε τα τρόφιμα που επιθυμείτε να κόψετε κοντά στον κόφτη και έτοιμα για επεξεργασία.
2. Ασφαλίστε το καπάκι στη θέση του. (Ο κόφτης δεν θα ξεκινήσει αν το καπάκι δεν είναι ασφαλισμένο και στη θέση του.) (συνεχίζεται)



Massachusetts Department of
**ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION**

Δημιουργήθηκε από το UMass Isenberg School of Management, το Τμήμα Διαχείρισης Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διατροφής της Υπηρεσίας Προεκτάσεων (UMass Extension), το Υπουργείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μασσαχουσέτης, Γραφείο Διατροφής, Υγείας και Ασφάλειας. Η Υπηρεσία UMass Extension του πανεπιστημίου αποτελεί φορέα και εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του UMass Extension για πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις σε περιπτώσεις αναπηρίας ή με το Διευθυντή του UMass Extension αν έχετε παράπονα σχετικά με διακρίσεις, 413-545-4800. Ανανεώθηκε 4/08



UMass Amherst Outreach **UMass
Extension**

ΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (συνεχίζεται)

3. Ανάψτε το διακόπτη του κυκλώματος ή το διακόπτη τοίχου ή βάλτε το μηχάνημα στην πρίζα.
4. Για να θέσετε τον κόφτη τροφίμων σε λειτουργία, ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΕΞΩ τον διακόπτη START/STOP.
5. Προσεκτικά, βάλτε τα τρόφιμα στο μπωλ. Καθώς γυρίζουν στο μπωλ, η επεξεργασία τους θα προχωρά.
6. Όταν δείτε τα τρόφιμα επεξεργασμένα στο στάδιο που επιθυμείτε, ΣΠΡΩΞΤΕ ΜΕΣΑ τον διακόπτη START/STOP.
7. Σβήστε τον διακόπτη κυκλώματος ή τον διακόπτη τοίχου ή βγάλτε την πρίζα του μηχανήματος.
8. Όταν ο κόφτης τροφίμων σταματήσει τελείως, χρησιμοποιήστε μια λαστιχένια σπάτουλα για να απομακρύνετε το φαγητό από το μπωλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα

1. Απομακρύνετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα από τον κόφτη.
2. Απασφαλίστε και σηκώστε το καπάκι του μπωλ.
3. Απομακρύνετε το χτένι**. το κομμάτι που βρίσκεται ανάμεσα στις λεπίδες του κόφτη ώστε να τις διατηρεί καθαρές.
4. Γυρίστε τον άξονα του μαχαιριού**, μετακινώντας τις λεπίδες σε οριζόντια θέση.
5. Προσεκτικά, απομακρύνετε τις λεπίδες από τον άξονα του μαχαιριού, χαλαρώνοντας πρώτα τη χειρολαβή που τις κρατά στη θέση τους, και τραβήξτε τις από τον άξονα.
6. Καθαρίστε, ξεβγάλετε και απολυμάνετε τις λεπίδες.
7. Για να απομακρύνετε το μπωλ, γυρίστε το κατά τη φορά του ρολογιού και σηκώστε το από το στήριγμά του.
8. Καθαρίστε, ξεβγάλετε και απολυμάνετε το μπωλ, το χτένι, τη χειρολαβή και το εξωτερικό του κόφτη τροφίμων.
9. Συναρμολογήστε ξανά τον κόφτη τροφίμων και σφίξτε τη χειρολαβή ώστε να ασφαλίσει.

ΟΡΙΣΜΟΙ

- * **Διακόπτης κυκλώματος** – Ένας διακόπτης κυκλώματος σταματάει αυτόματα τη ροή του ρεύματος όταν το ηλεκτρικό κύκλωμα υπερφορτώνεται. Μπορείτε επίσης να σβήσετε τον διακόπτη κυκλώματος δια χειρός ανά πάσα στιγμή.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FEAST)

Ερωτήσεις Επανάληψης: ΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη χρήση και τον καθαρισμό ενός κόφτη τροφίμων.

1. Για να χρησιμοποιήσετε έναν κόφτη τροφίμων με ασφάλεια ενώ το μηχάνημα είναι σε λειτουργία

- Ανοίξετε το καπάκι του κόφτη για να ανακατέψετε το φαγητό.
- Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από το μπωλ και το καπάκι.
- Χρησιμοποιήστε κάποιο σκεύος, όπως μια σπάτουλα.
- Τίποτα από τα παραπάνω.

2. Ο σκοπός της ασφάλειας του μηχανήματος είναι να

- Διατηρεί τις λεπίδες καθαρές κατά την επεξεργασία του φαγητού.
- Κρατά το μπωλ στη θέση του.
- Κρατά τις λεπίδες στη θέση τους.
- Μη σας επιτρέπει να αγγίζετε τις λεπίδες του κόφτη.

3. Ο κόφτης δεν θα ξεκινήσει αν _____.

- Δεν υπάρχει φαγητό στο μπωλ.
- Δεν υπάρχει αρκετό φαγητό στο μπωλ.
- Το καπάκι δεν είναι ασφαλισμένο στη σωστή θέση.
- Η χειρολαβή δεν είναι σφιγμένη.

4. Για να καθαρίσετε και να απολυμάνετε τα αποσπώμενα μέρη ενός κόφτη, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι στη θέση OFF και εκτός πρίζας και μετά

- Αφαιρέστε τη χειρολαβή και περάστε το από ένα μηχάνημα πλύσης πιάτων.
- Αφαιρέστε το μπωλ, τη λαβή και το χτένι. Μετά αφαιρέστε τις λεπίδες από τη χειρολαβή. Προσεκτικά πλύνετε, ξεβγάλτε, απολυμάνετε και αφήστε να στεγνώσουν.
- Πλύνετε τον κόφτη στη θέση του ως έχει, ξεβγάλτε και ψεκάστε με απολυμαντικό διάλυμα.
- Μουλιάστε το μπωλ, το χτένι και τη χειρολαβή σε ένα νιπτήρα πιάτων με ήπιο απορρυπαντικό, ξεβγάλτε, απολυμάνετε και αφήστε να στεγνώσουν.

