



# ОБОРУДОВАНИЕ: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для Работников Сферы Питания



## Приготовление еды: ЛОМТЕРЕЗКИ

### Назначение

Режет продукты на ломтики одинаковой толщины.

### Правила по технике безопасности

Всегда осторожно обращайтесь с любым электрооборудованием.

- Не надевайте свободную одежду или ювелирные украшения, которые могут зацепиться за оборудование.
- Прежде чем собирать, чистить или разбирать электроприборы
  1. Выключите электроприбор.
  2. Выключите *предохранитель*,\* настенный выключатель или выньте вилку из розетки.
- Не прикасайтесь к лезвию руками или другими предметами во время работы прибора.
  - ✓ Чтобы достать или поставить в прибор еду, держитесь за рукоять и надавливайте на еду.
  - ✓ НИКОГДА не берите ничего руками.
- НИКОГДА не оставляйте прибор без присмотра в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме.
- Всегда следуйте инструкциям по остановке и маркировке оборудования, принятым на вашем предприятии.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

### Меры предосторожности: еда

Во избежание перекрестного загрязнения проводите чистку и обработку посуды и оборудования до их применения.

### Правила техники безопасности

1. Если вы не режете еду, поставьте *рукоятку установки толщины*\*\* на НОЛЬ (ZERO). (*Это защитит рабочих от лезвия.*)
2. Убедитесь в том, что источник питания на стене и на приборе стоят в положении ВЫКЛ (OFF).
3. Убедитесь в том, что рукоятка установки толщины стоит на НОЛЕ (ZERO).
4. Воткните вилку прибора в розетку.
5. Убедитесь в том, что *поднос*\*\* , который будет держать еду, находится в ближайшем к вам положении.
6. Положите на поднос еду для резки. Установите *зажим*\*\* так, чтобы он удерживал еду в одном положении.
7. С помощью рукоятки установки толщины выберите нужную вам толщину. (продолжение)



## ЛОМТЕРЕЗКИ (продолжение)

### 8. ДЛЯ РУЧНОЙ РЕЗКИ

- Установите прибор в РУЧНОЙ (MANUAL) режим.
- Включите прибор на ВКЛ (ON).
- Пользуясь рычагом, начинайте двигать поднос назад и вперед, чтобы нарезать еду.  
**Никогда не делайте это руками.**
- По окончании, выключите прибор (ВЫКЛ/OFF).

### 9. ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

- Установите АВТОМАТИЧЕСКИЙ (AUTOMATIC) режим.
- Выберите нужную вам скорость.
- Включите прибор (ВКЛ/ON). Машина начнет резать сама.
- После того, как еда нарезана, переведите машину в РУЧНОЙ (MANUAL) режим и отключите питание (ВЫКЛ/OFF).

## ПРИМЕЧАНИЯ:

## Правила техники безопасности при чистке

1. Поставьте рукоятку установки толщины \*\* на НОЛЬ (ZERO).
2. Убедитесь в том, что машина выключена (стоит на ВЫКЛ/OFF).
3. Выньте розетку из вилки.
4. Достаньте поднос.
  - Отвинтите его от основания.
  - Поднимите его вверх.
5. Расслабьте кнопку в центре лезвия, чтобы достать направляющую лезвия.
6. Промойте съемные детали в раковине с горячей водой с не сильным моющим средством.
7. Ополосните, обработайте и дайте высохнуть. Никогда не мойте эти детали в посудомоечной машине.
8. Тряпкой, смоченной в теплой воде с не сильным моющим средством, тщательно протрите все поверхности машины, включая лезвие.
9. Протрите другой тряпкой, смоченной в чистой воде, обработайте и дайте высохнуть.
  - Никогда не опускайте прибор в воду.
  - Никогда не пользуйтесь стальными губками при чистке машины.
10. Осторожно произведите сборку прибора.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- \* **Предохранитель** – предохранитель автоматически размыкает электрическую цепь, если в ней возникает перегрузка. Вы также можете в любое время выключить предохранитель вручную.

Дополнительная информация о безопасности оборудования и питания – на сайте [www.mafoodsafetyeducation.info](http://www.mafoodsafetyeducation.info)

Пособие по технике безопасности содержит общие правила. Полные и окончательные инструкции по безопасной эксплуатации и чистке оборудования должны соответствовать спецификациям изготовителя оборудования. О конкретных деталях оборудования можно узнать в пособии изготовителя по эксплуатации оборудования или у вашего руководителя.



# КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (FEAST)

## Вопросы для повторения: ЛОМТЕРЕЗКИ

---

Обведите кружком ответ, который лучше всего описывает безопасную процедуру эксплуатации и чистки ломтерезки.

### 1. При использовании ломтерезки, чтобы нарезать еду

- a. Твёрдо держите еду руками, надев одноразовые перчатки.
- b. С помощью рычагов ломтерезки двигайте еду по мере нарезания.
- c. Поставьте прибор в автоматический режим и вымойте руки.
- d. Всё вышеперечисленное.

### 2. Для безопасного использования ломтерезки сначала

- a. Установите индикатор на нужную толщину нарезки.
- b. Поместите еду на поднос.
- c. Включите ломтерезку.
- d. Поставьте индикатор толщины на ноль.

### 3. Перед чисткой ломтерезки, убедитесь в том, что

- a. Вилка вынута из розетки.
- b. Индикатор толщины стоит на ноле.
- c. Прибор выключен.
- d. Всё вышеперечисленное.

### 4. Для чистки ломтерезки надо

- a. Пользоваться мягким моющим средством для чистки и дезинфекции всех частей на месте. Дать высохнуть.
- b. Сняв поднос и направляющие для лезвия, промыть, ополоснуть и продезинфицировать их в большой раковине; тщательно промыть, ополоснуть и продезинфицировать лезвие и другие внешние части ломтерезки. Дать всем деталям высохнуть, затем провести сборку.
- c. Дать всем частям ломтерезки отмокнуть в большой раковине, ополоснуть, продезинфицировать и дать высохнуть.
- d. Сняв поднос и направляющие для лезвия, стальной губкой протереть поднос и лезвие.