



ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



Εξοπλισμός Ατμού: ΧΥΤΡΑ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ

Σκοπός

Μαγειρεύει γρήγορα φαγητά σε νωτισμένη θερμότητα.

Προφυλάξεις Ασφάλειας στη Χρήση του Εξοπλισμού

Να είστε πάντα προσεκτικοί με οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

- Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα μηχανήματα.
- Πριν συναρμολογήσετε, καθαρίσετε, ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό
 - Σβήστε τη συσκευή.
 - Σβήστε το *διακόπτη του κυκλώματος**, το διακόπτη τοίχου ή βγάλτε την πρίζα.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με ατμό που ξεφεύγει από τη μονάδα.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα.
- Αν υπάρχει νερό στο πάτωμα γύρω από τη συσκευή ατμού, σφουγγαρίστε το.
- Ακολουθείτε πάντα διαδικασίες κλειδώματος και επισήμανσης στην εγκατάσταση εργασίας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Προφυλάξεις Ασφάλειας Τροφίμων

Για να αποφύγετε μολύνσεις, καθαρίστε και αποστειρώστε ταψιά και εξοπλισμό πριν τη χρήση τους.

Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία

- Ελέγξτε ότι οι πηγές ενέργειας στον τοίχο και στο μηχάνημα είναι σβηστές.
- Ελέγξτε ότι το πιεσόμετρο δείχνει μεταξύ -20 και -30.
Αν είναι κοντά στο μηδέν, το μηχάνημα δε θα λειτουργεί σωστά.
- Τοποθετήστε το φαγητό στη χύτρα. Μην υπερφορτώνετε τη χύτρα.
- Κλείστε το καπάκι και ανάψτε το μηχάνημα.
- Γυρίστε το μηχάνημα στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, σβήστε το μηχάνημα.
 - Πρώτα, σβήστε τη θερμοκρασία, μετά σβήστε το μηχάνημα.
 - Βγάλτε τη μηχανή από την πρίζα ή σβήστε το διακόπτη του κυκλώματος.
- Αδειάστε την περιοχή γύρω από τη χύτρα πριν την ανοίξετε.
- Σταθείτε στο πλάι της χύτρας και ανοίξτε το καπάκι, κρατώντας το καπάκι ανάμεσα σε εσάς και στην ανοιχτή χύτρα.
- Αδειάστε το φαγητό από τη χύτρα ανάλογα με το είδος της χύτρας. (συνεχίζεται)



Massachusetts Department of
**ELEMENTARY & SECONDARY
EDUCATION**

Δημιουργήθηκε από το το UMass Isenberg School of Management, το Τμήμα Διαχείρισης Φιλοξενίας και Τουρισμού, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διατροφής της Υπηρεσίας Προεκτάσεων (UMass Extension), το Υπουργείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μασσαχουσέτης, Γραφείο Διατροφής, Υγείας και Ασφάλειας. Η Υπηρεσία UMass Extension του πανεπιστημίου αποτελεί φορέα και εργοδότη που παρέχει ίσες ευκαιρίες, με τη συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο του UMass Extension για πληροφορίες σχετικά με διευκολύνσεις σε περιπτώσεις αναπηρίας ή με το Διευθυντή του UMass Extension αν έχετε παράπονα σχετικά με διακρίσεις, 413-545-4800. Ανανέωθηκε 4/08



UMassAmherst Outreach **UMass
Extension**

ΧΥΤΡΑ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ (συνεχίζεται)

ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΥΤΡΑ

- Αδειάστε το προϊόν μέσω μιας βαλβίδας στραγγίσματος.
- Σερβίρετε με κουτάλα.
- Αν χρησιμοποιείτε καλάθι για το προϊόν, σηκώστε το κατακόρυφα.

ΓΙΑ ΧΥΤΡΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

- Τοποθετείστε το δοχείο σε επίπεδη, ανθεκτική επιφάνεια.
 - Σταθείτε στο πλάι.
 - Τραβήξτε τη λαβή αργά προς τα εμπρός έτσι ώστε να μη στάξει φαγητό και προκαλέσει εγκαύματα.
10. Όταν έχετε αδειάσει όλο το φαγητό
- Χύστε ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό στη χύτρα πάνω από τη γραμμή όπου μαγειρεύτηκε το φαγητό.
 - Αφήστε τη να μουλιάσει καθώς το μηχάνημα κρύνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα

1. Αφαιρέστε όλο το έτοιμο φαγητό από τη χύτρα όταν τελειώσετε τη χρήση της για την ημέρα.
2. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι σβηστό και εκτός πρίζας ή ότι ο διακόπτης του κυκλώματος είναι σβηστός.
3. Ενώ το μηχάνημα είναι ακόμα ζεστό
 - Χύστε ή στραγγίστε το νερό που χρησιμοποιήσατε για το μούλιασμα.
 - Ξαναγεμίστε τη χύτρα με καθαρό, ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
4. Τρίψτε το εσωτερικό και το εξωτερικό της χύτρας με μια βούρτσα ή ένα πανί. ΜΗ χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή ασάλινα σφουγγάρια.
5. Πλύντε, ξεβγάλτε και απολυμάνετε και αφήστε να στεγνώσει.

ΟΡΙΣΜΟΙ

- * **Διακόπτης κυκλώματος** – Ένας διακόπτης κυκλώματος σταματάει αυτόματα τη ροή του ρεύματος όταν το ηλεκτρικό κύκλωμα υπερφορτώνεται. Μπορείτε επίσης να σβήσετε τον διακόπτη κυκλώματος δια χειρός ανά πάσα στιγμή.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FEAST)

Ερωτήσεις Επανάληψης: ΧΥΤΡΑ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ

Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη χρήση και τον καθαρισμό μιας χύτρας με τοιχώματα ατμού.

- 1. Αφού ελέγξετε ότι η πηγή του ηλεκτρικού είναι στη θέση OFF, ποια είναι τα σωστά βήματα για να θέσετε τη χύτρα σε λειτουργία;**
 - α. Βάλτε φαγητό στη χύτρα, ανάψτε τη χύτρα, ελέγξτε το δείκτη του επιπέδου νερού και το μέτρο της πίεσης και γυρίστε τη χύτρα στην επιθυμητή θερμοκρασία.
 - β. Ανάψτε τη χύτρα, γυρίστε τη χύτρα στην επιθυμητή θερμοκρασία, βάλτε φαγητό στη χύτρα και μετά ελέγξτε το δείκτη του επιπέδου νερού και το μέτρο της πίεσης.
 - γ. Ελέγξτε το δείκτη του επιπέδου νερού και το μέτρο της πίεσης, βάλτε φαγητό στη χύτρα, ανάψτε τη χύτρα και γυρίστε τη χύτρα στην επιθυμητή θερμοκρασία..
 - δ. Ελέγξτε το δείκτη του επιπέδου νερού και το μέτρο της πίεσης, ανάψτε τη χύτρα, βάλτε φαγητό στη χύτρα και γυρίστε τη χύτρα στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- 2. Κάθε φορά που ανοίγετε τη χύτρα, προστατευτείτε από τον ατμό**
 - α. Χρησιμοποιώντας γάντια φούρνου.
 - β. Ζητώντας από τους συναδέλφους σας να σας βοηθήσουν να σηκώσετε το καπάκι.
 - γ. Στέκοντας στο πλάι της χύτρας για να σηκώσετε το καπάκι.
 - δ. Βγάζοντας το μηχάνημα από την πρίζα.
- 3. Αν η χύτρα με τοιχώματα ατμού δουλεύει κανονικά και δείτε νερό στο πάτωμα γύρω από το φούρνο**
 - α. Ειδοποιήστε τον προϊστάμενό σας για άμεση βοήθεια.
 - β. Σφουγγαρίστε το.
 - γ. Σβήστε το μηχάνημα.
 - δ. Φτιάξτε το μηχάνημα
- 4. Όταν καθαρίζετε τη χύτρα με τοιχώματα ατμού, αδειάστε το φαγητό από τη χύτρα, πάντα αφαιρέστε και πλύνετε**
 - α. Το σουρωτήρι.
 - β. Τη βαλβίδα στεγνώματος.
 - γ. Το σουρωτήρι και τη βαλβίδα στεγνώματος.
 - δ. Τίποτα από τα παραπάνω.