



ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



Εξοπλισμός Μαγειρικής: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

Σκοπός

Ψήσιμο φαγητού.

Προφυλάξεις Ασφάλειας στη Χρήση του Εξοπλισμού

Να είστε πάντα προσεκτικοί με οποιοδήποτε εξοπλισμό που λειτουργεί με ηλεκτρισμό ή αέριο.

- Μην τοποθετείτε πλαστικά αντικείμενα ή άλλα σκεύη στο φούρνο.
Μπορεί να λιώσουν ή να καούν.
- Χρησιμοποιείτε αρκετά μεγάλα ταψιά για να μη χύνεται φαγητό καθώς βράζει.
- Αν χυθεί φαγητό, καθαρίστε το αμέσως ώστε να μη συνεχίζει να ψήνεται.
- Μην τοποθετείτε κομμάτια αλουμινόχαρτου στις σχάρες ή στον πάτο του φούρνου εκτός αν το συνιστούν οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. *(Το αλουμινόχαρτο στο φούρνο μπορεί να επιβραδύνει το μαγείρεμα και να μειώσει το ψήσιμο.)*
- Ποτέ μην υπερφορτώνετε το φούρνο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένα ταψιά.
- Ακολουθείτε πάντα διαδικασίες κλειδώματος και επισήμανσης στην εγκατάσταση εργασίας σας.

Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία

1. Προθερμάνετε το φούρνο.
 - Θέστε τον στη θερμοκρασία που χρειάζεστε.
 - Ανάψτε το φούρνο.
2. Όταν ο φούρνος έχει προθερμανθεί,
 - Τοποθετείστε το φαγητό που θέλετε στο φούρνο.
 - Κινηθείτε όσο δυνατόν με ταχύτητα και ασφάλεια για να μη χαθεί θερμότητα.
 - Τοποθετείστε ξεκινώντας από κάτω, βάζοντας τα ταψιά στο κέντρο κάθε σχάρας.
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου.
4. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη για όσο χρόνο χρειάζεται.
5. Όταν ο διακόπτης κλείσει και το φαγητό έχει ετοιμαστεί
 - Χρησιμοποιείτε γάντια για να βγάλετε προσεκτικά τα ταψιά.
 - Θέστε τη θερμοκρασία στο μηδέν.
 - Σβήστε το φούρνο.

(συνεχίζεται)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ (συνεχίζεται)

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα

1. Ελέγξτε ότι ο φούρνος είναι σβησμένος και αφήστε τον να κρυώσει με την πόρτα μισάνοιχτη.
2. Βγάλτε έξω τα αποσπώμενα μέρη, όπως τις σχάρες και τον ανεμιστήρα.
 - Χρησιμοποιήστε ένα μίγμα με ήπιο απορρυπαντικό στον νιπτήρα για τα πιάτα.
 - Μουλιάστε τις σχάρες και τον ανεμιστήρα στο νιπτήρα.
 - Καθαρίστε και ξεβγάλετε.
3. Πλύντε το εσωτερικό του φούρνου με ζεστό νερό και απορρυπαντικό
 - Μη στάξετε νερό στο εσωτερικό του φούρνου.
 - Ξεβγάλετε.
4. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα από τις εστίες του φούρνου.
5. Καθαρίστε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά τμήματα από τις πόρτες με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Μετά ξεβγάλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΡΙΣΜΟΙ

- * **Κλείδωμα/Επισήμανση**- Ο κανόνας που ακολουθείται στην επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού κατά τον οποίοι μια απρόσμενη ενεργοποίηση ή λειτουργία του μηχανήματος ή του εξοπλισμού, ή η εκπομπή αποθηκευμένης ενέργειας μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό των εργαζομένων.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FEAST)

Ερωτήσεις Επανάληψης: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ

Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη χρήση και τον καθαρισμό ενός συμβατικού φούρνου.

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατικό φούρνο, είναι σημαντικό να
 - Γεμίζετε όλα τα ταψιά μέχρι πάνω.
 - Καλύπτετε τις σχάρες και τον πάτο του φούρνου με αλουμινόχαρτο.
 - Καθαρίζετε φαγητό που τυχόν χυθεί όσο το δυνατόν συντομότερα έτσι ώστε να μην ψήνεται στις σχάρες ή στον πάτο του φούρνου.
 - Φορτώνετε το φούρνο με όσα ταψιά μπορείτε.
- Όταν ψήνετε σε ένα συμβατικό φούρνο, περιμένετε ώσπου ο φούρνος να έχει προθερμανθεί, και μετά φορτώστε τα ταψιά στο κέντρο της σχάρας και από
 - Πάνω προς τα κάτω.
 - Δεξιά προς τα αριστερά
 - Αριστερά προς τα δεξιά.
 - Κάτω προς τα πάνω.
- Όταν αφαιρείτε ένα έτοιμο προϊόν από το συμβατικό φούρνο, χρησιμοποιήστε πάντα
 - Το κάτω μέρος της ποδιάς σας.
 - Μια τυλιγμένη πετσέτα για τα πιάτα.
 - Γάντια φούρνου.
 - Πλαστικά γάντια
- Για να καθαρίσετε ένα συμβατικό φούρνο, ελέγξτε ότι ο φούρνος είναι σβηστός και μετά
 - Καθαρίστε τις σχάρες και το εσωτερικό του φούρνου με σαπουνόνερο, ξεβγάλτε, και μετά καθαρίστε με ένα νωπό πανί.
 - Περίμενε να κρυώσει ο φούρνος, αφαιρέστε και καθαρίστε τις σχάρες, πλύνετε το εσωτερικό του φούρνου με ζεστό νερό και απορρυπαντικό και καθαρίστε το εξωτερικό του φούρνου με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε και αφήστε το φούρνο να στεγνώσει.
 - Ψεκάστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του φούρνου με απολυμαντικό διάλυμα και μετά καθαρίστε με ένα νωπό πανί.
 - Θερμάνετε το φούρνο και μετά ψεκάστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του φούρνου με ένα απορρυπαντικό διάλυμα. Αφήστε το φούρνο να στεγνώσει.

